SeKi Grande

Programmation

Étape 1
Appuyez sur la touche « A » et, toute en la maintenant enfoncée, appuyez sur la touche « Channel V ».
Tenez toutes les deux touches enfoncées pendant au moins cinq secondes, jusqu'à ce que l'indicateur A s'allume.
La fonction d'apprentissage est prête.
Si vous souhaitez programmer l'origine B, appuyez sur la touche « B » au lieu de la touche « A ».

Étape 2
Tenez la télécommande d'origine en dirigeant l'émetteur de signal vers le capteur de la télécommande SeKi (à la distance de 2-5 cm).

Étape 3
Appuyez sur la touche de la télécommande SeKi à programmer. L'indicateur clignote trois fois.

Etape 4
Appuyez sur la touche souhaitée de la télécommande d'origine. Lorsque la télécommande reçoit les données correctes, l'indicateur LED s'allume pendant une seconde et ensuite clignote trois fois.

Étape 5
Pour effectuer l'apprentissage des autres touches, répétez les étapes 3 et 4, jusqu'à la fin de l'apprentissage.

Étape 6
Une fois l'apprentissage terminé, appuyez sur la touche « A » afin de sortir de cette fonction. Si à l'étape 1 vous avez sélectionné l'apprentissage de l'origine B, appuyez sur la touche « B » afin de sauvegarder et sortir de cette fonction.

Votre télécommande SeKi est prête pour l'utilisation.

www.my-seki.com