SeKi Grande

Programmazione

Passaggio 1
Tenendo premuto il pulsante “A” premere il pulsante “Channel V”.
Tenere premuti entrambi i pulsanti per almeno cinque secondi, finché l’indicatore A non si accenderà.
Ora la modalità di apprendimento è attiva.
Per programmare il livello B, premere il pulsante “B” anziché il pulsante “A”.

Passaggio 2
Puntare l’estremità trasmittente del telecomando verso l’estremità ricevente del telecomando SeKi (a una distanza di 2-5 cm).

Passaggio 3
Premere il pulsante del telecomando SeKi che si desidera programmare.
L’indicatore lampeggerà tre volte.

Passaggio 4
Premere il pulsante desiderato del telecomando originale. Alla ricezione dei dati corretti il LED si accenderà per un secondo e, quindi, lampeggerà tre volte.

Passaggio 5
Per eseguire l’apprendimento degli altri pulsanti ripetere i passaggi 3 e 4 fino al completamento.

Passaggio 6
Completato l’apprendimento, premere il pulsante “A” per uscire dalla modalità di apprendimento. Se nel passaggio 1 è stata selezionata la modalità di apprendimento per il livello B, premere il pulsante “B” per salvare e uscire.

Ora il vostro telecomando SeKi è pronto per l’uso.

www.my-seki.com