SeKi Slim

## Programmierung

### Schritt 1
Drücken Sie POWER und CH UP (Kanal hoch) gleichzeitig. Die LED beginnt zu blinken.

### Schritt 2
Halten Sie beide Fernbedienungen so, dass das sendende Ende der bisherigen Fernbedienung auf das empfangende Ende der SeKi zeigt. (Abstand 2-5 cm)

### Schritt 3
Drücken Sie den zu programmierenden Knopf auf der SeKi Slim Fernbedienung (u.a. POWER) bis die LED durchgehend leuchtet.

### Schritt 4
Halten Sie den entsprechenden Knopf auf der Originalfernbedienung (u.a. POWER) gedrückt. Bei korrektem Empfang, blinkt die LED zweimal langsam bevor sie beginnt schnell zu blinken.

Lassen Sie nun den Knopf auf der Originalfernbedienung los.

### Schritt 5
Um weitere Tasten zu programmieren, wiederholen Sie die Schritte 3 + 4.

### Schritt 6
Um den Lernvorgang abzuschließen drücken Sie erneut POWER und CH UP gleichzeitig.

Die LED erlischt.

**Jetzt ist Ihre SeKi einsatzbereit.**

**Kopieren Sie Knopf für Knopf**

**die Funktionen der Originalfernbedienung**

**www.my-seki.de**